

## PROGRAMADOR DIGITAL

Con este programador puede controlar hasta ocho grupos Distintos de conexión y desconexión. Además dispone de una función aleatoria opcional. Dispone asimismo de múltiples combinaciones de programación según la hora, el día y bloque de la semana para efectuar las diferentes maniobras de conexión y desconexión.

### 1. PUESTA EN HORA

Antes de utilizar el programador, deberá fijar la hora actual.

- 1.1 Presione la tecla "CLOCK" y "HOUR" (Reloj y hora) a la vez para fijar la hora.
- 1.2 Presione la tecla "CLOCK" y "MIN" (Reloj y minutos) a la vez para fijar los minutos.
- 1.3 Presione la tecla "CLOCK" y "WEEK" a la vez para fijar el día de la semana.

### 2. PROGRAMADOR

- 2.1 Presione la tecla "PROG" para comenzar a programar. En la pantalla aparece el mensaje "1 ON".
- 2.2 Presione la tecla "HOUR" y "MIN" y "WEEK" para fijar la hora, minutos así como el día de la semana de conexión
- 2.3 Presione de nuevo la tecla "PROG" para programar la maniobra de desconexión. Ahora aparece el mensaje "1 OFF".
- 2.4 Repita el paso 2.2 para fijar la hora de desconexión.
- 2.5 Repita los pasos desde 2.1 hasta 2.4 para programar el resto de maniobras.
- 2.6 Al presionar la tecla "CLOCK" aparecerá la hora en la pantalla. Dispone en total de ocho grupos de maniobras. Para cancelar una hora concreta de maniobra presione la tecla "R". Presionándola de nuevo conseguirá volver de nuevo a hora anterior.

### 3. COMBINACIONES SEMANALES

- 3.1 Durante la programación de las maniobras, presione la tecla "WEEK" una vez. En la pantalla aparecerá Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su, Quiere decir que la maniobra definida se realizará todos los días de la semana.
- 3.2 Presionando otra vez la tecla "WEEK" aparecerán los días de la semana uno por uno. Escoja el que se ajuste a su programación.
- 3.3 Después de mostrar el domingo (Su), la siguiente opción es Mo, Tu, We, TH, Fr, es decir, de Lunes a Viernes; en esta situación la maniobra sólo se efectuará en los días laborables.
- 3.4 Si presiona de nuevo la tecla "WEEK" aparecerá en la pantalla el mensaje Sa Su. En este caso la maniobra se realizará el fin de semana.
- 3.5 Presionando la tecla "WEEK" de nuevo, en la pantalla aparecerán los días de la semana excepto el domingo, día en que no se realizará la maniobra.
- 3.6 Presionando la tecla "WEEK" de nuevo, en la pantalla aparecerán Mo, We, Fr. La maniobra se realizara lunes, miércoles y viernes.
- 3.7 Presionando la tecla "WEEK" de nuevo, en la pantalla aparecerá Tu, Th, Sa. La maniobra se realizara los martes, jueves y sábado.
- 3.8 Presionando la tecla "WEEK" de nuevo, en la pantalla aparecerán Mo, Tu, We. La maniobra se realizara los lunes, martes y miércoles.
- 3.9 Presionando la tecla "WEEK" de nuevo, en la pantalla aparecerá Th, We, Sa. La maniobra se realizara los jueves, viernes y sábados
- 3.10 Y por ultimo, si vuelve a presionar la tecla "WEEK" no se mostrara ninguna indicación del día de la semana, con lo que la maniobra quedara anulada. Si presiona la tecla "R" cancelara los días fijados en la maniobra. Presionando de nuevo recuperara los valores establecidos

### 4. FUNCIONAMIENTO MANUAL

- 4.1. Presione la tecla "ON/AUTO/OFF". El indicador se mostrara en el visor sobre OFF, AUTO u ON.
- 4.2. Con el indicador sobre "ON" el programador se encontrará siempre en la maniobra de conexión, encendiéndose entonces la luz roja.
- 4.3. Con el indicador sobre "OFF" el programador se encontrará siempre en una maniobra de desconexión.
- 4.4. Con el indicador sobre "AUTO" el programador realizará las maniobras según los programas establecidos.

### 5. FUNCIONES ESPECIALES

Presione a la vez las teclas "WEEK" y "HOUR". En la parte derecha de la pantalla aparecerá la indicación "O". Significa que la hora de conexión y desconexión de las maniobras variará entre 2 minutos y 32 minutos, aleatoriamente. Esta función es útil cuando se utiliza el programador como elemento de seguridad para simular presencia en el hogar. Así se consigue que las maniobras no parezcan hechas siempre a la misma hora exactamente.

### 6. NOTAS

- 6.1 La carga conectada al programador no debe exceder de 3500W / 16 A.
- 6.2 Es recomendable conectar el programador a la red durante unas horas antes de la primera utilización para recargar la batería del mismo.
- 6.3 Correspondencia de nombre de teclas  
"CLOCK" =Reloj  
"HOUR" = Hora  
"WEEK" = Día  
"Mo" = Lunes  
"Tu" = Martes  
"We" = Miércoles  
"Th" = Jueves  
"Fr" = Viernes  
"Sa" = Sábado  
"Do" = Domingo

## PROGRAMADOR DIGITAL

Com este programador pode controlar até 8 grupos distintos do conexão e desconexão. Além do mais dispo também do múltiplos combinações do programação segundo a hora, o dia e bloco da semana para efetuar as diferentes manobra do conexão e desconexão.

### 1. PÔR EM HORA

Antes do utilizar o programador, deve fixar a hora atual.

- 1.1 Pressiona a tecla "CLOCK" e "HOUR" (relógio e hora) ao mesmo tempo para fixar a hora.
- 1.2 Pressiona a tecla "CLOCK" e "MIN" (relógio e minutos) ao mesmo tempo para fixar os minutos.
- 1.3 Pressiona a tecla "CLOCK" e "WEEK" ao mesmo tempo para fixar o dia da semana.

### 2. PROGRAMADOR

- 2.1 Pressiona a tecla "PROG" para começar a programar. Em a tela aparece o mensagem "1 ON".
- 2.2 Pressiona a tecla "HOUR" e "MIN" e "sia" para fixar a hora, minutos assim como o dia da semana do conexão.
- 2.3 Pressiona do novo a tecla "PROG" para programar a manobra do desconexão. Agora aparece o mensagem "1 OFF".
- 2.4 Repeti o passagem 2.2 para fixar a hora do desconexão
- 2.5 Repeti os passagem desde 2.1 até 2.4 para programar o resto da manobra.
- 2.6 O pressionar a tecla "CLOCK" deve aparecer a hora em a tela. Dispo em total do 8 grupos da manobra. Para cancelar uma hora concreta da manobra pressiona a tecla "R". Deve pressionar do novo para conseguir devolver de novo a hora anterior.

### 3. COMBINAÇÃO SEMANALES

- 3.1 Durante a programação des manobras, pressiona a tecla "WEEK" uma vez. Em a tela deve aparecer Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su, quere dizer que a manobra definida deve realizar-se todos os dias da semana.
- 3.2 Deve pressionar aotra vez a tecla "WEEK" deve aparecer os dias da semana um por um. Escolher o que ajuste a sua programação.
- 3.3 Depois do mostrar o domingo (Su), a seguinte opção é Mo, Tu, We, Th, Fr, quere dizer, do segunda-feira a sexta-feira; em este situação a manobra só deve efetuar-se em os dias de trabalho.
- 3.4 Pressioa do novo a tecla "WEEK" deve aparecer em a tecla o mensagem Sa, Su. Em este caso a manobra deve realizar-se o fim da semana
- 3.5 Pressiona o tecla "WEEK" do novo, em a tela deve aparecer os dias da semana exceto o domingo, dia em que não deve realizar-se a manobra
- 3.6 Pressiona a tecla "WEEK" do novo, em a tela deve aparecer Mo, We, Fr. A manobra deve realizar-se segunda-feira, quarta –feira, sexta-feira.
- 3.7 Pressiona a tecla "WEEK" do novo, em a tela deve aparecer Tu, Th, Sa. A manobra deve realizar-se terça-feira, quinta-feira e sábado.
- 3.8 Pressiona a tecla "WEEK" do novo, em a tela deve aparecer Mo, Tu, We. A manobra deve realizar-se segunda-feira, terça-feira e quarta-feira.
- 3.9 Pressiona a tecla "WEEK" do novo, em a tela deve aparecer Th, We, Sa. A manobra deve realizar-se quinta-feira, sexta-feira e sábados
- 3.10 E por último, se volve a pressionar a tecla "WEEK" não mostrar-se nenhuma indicação do dia da semana, com o que a manobra resta anulação. Se pressiona a tecla "R" cancela os dias fixados em a manobra. Pressiona do novo recupera os valores.

### 4. FUNÇÃO MANUAL

- 4.1. Pressiona a tecla "ON/AUTO/OFF". O indicador deve mostrar em o visor sobre OFF, AUTO ou ON. Com o indicador sobre "ON" o programador deve encontrar-se sempre em a manobra de ligar, deve encender-se então a luz vermelha.
- 4.2. Com o indicador sobre "OFF" o programador deve encontrar-se sempre em a manobra de desligar.
- 4.3. Com o indicador sobre "AUTO" o programador dbe realizar as manobras segundo os programas.

### 5. FUNÇÕES ESPECIALES

Pressiona as teclas "WEEK" e "HOUR". Em a parte direita da tela deve aparecer o indicador "O". Significa que a hora do conexão e desconexão das manobras variada entre 2 minutos e 32 minutos, aleatório. Este função se útil quando se utiliza o programador como elemento de segurança para simular presença em o lar. Assim não deve conseguir-se a mesma hora exatamente.

### 6. NOTAS

- 6.1. A carga conexãda a programador não deve exceder do 3500W / 16 A
- 6.2. Conectar o programador a rede durante umas horas antes do primeira uso para sobrecarregar a bateria do mesmo.
- 6.3. Correspondência do nome das teclas:  
"CLOCK" = Relógio  
"WEEK" = Dia  
"HOUR" = Hora  
"Mo" = Segunda-feira  
"Tu" = Terça-feira  
"We" = Quarta-feira  
"Th" = Quinta-feira  
"Fr" = Sexta-feria  
"Sa" = Sábado  
"Do" = Domingo