

## MINI ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON BARÓMETRO E HIGROMETRO. REF. 527015 BR

Esta estación meteorológica sin hilos contiene dos unidades. Por un lado, la Unidad REMOTE SENSOR es la unidad exterior que recogerá la información de la temperatura interior y exterior, humedad, presión, etc., en el exterior de su domicilio y que se conectará vía transmisión RF con la unidad HOME RECEIVER interior que será la receptora de todos los datos de la unidad exterior y también indicará en el display los datos del interior de su domicilio. Ambas unidades no pueden estar separadas por una longitud superior a 30 mts. en espacios abiertos.

Este producto contiene:

- Alerta programable de temperatura. Se puede conectar la misma unidad REMOTE SENSOR a tres unidades HOME RECEIVER
- Termómetro con tres canales RF sin hilos con indicación de la evolución meteorológica durante las próximas 24h basado en el cambio de presión atmosférica. En el visor le aparecerán los siguientes iconos: soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvioso ó tormentoso.
- Presión histórica de las últimas 12h
- Memoria para temperatura máxima y mínima
- Indicador de batería baja
- Se puede seleccionar horario 12/24 horas
- Se puede seleccionar grados °C ó °F
- Luz de display BACKLIGHT

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Unidad interior HOME RECEIVER: Rango de temperaturas de 0° C a +50°C ( 32°F a 122°F)
- Unidad exterior REMOTE SENSOR: Rango de temperaturas de -20°C a +60°C ( -4°F a +140°F)
- Unidad interior HOME RECEIVER: Rango de humedad de 20% a 99% RH
- Barómetro: de 800 a 1100 mb/hPa
- Canales: Máximo 3 Sensores remotos.
- Transmisión: Máximo 30 metros en área abierta. Frecuencia RF 434 Mhz.
- Resolución: 0.1° para la temperatura, 1% para la humedad, 1 hPa mb para la presión
- Pilas: Necesita 2 Pilas AA para la unidad interior HOME RECEIVER y 2 pilas AAA para la unidad exterior REMOTE SENSOR

### FUNCIONES DE LOS BOTONES:

	Presionando el botón	Presionando durante 3 segundos el botón
CH	Selecciona el canal 1, 2 ó 3	Anula el canal seleccionado
SET/ZONE		Puede configurar la hora y el calendario
ALARM	Visualizar la hora de la alarma.	Programar la hora de la alarma
MEM	Lectura de la temperatura máxima y mínima y de la humedad	
+	Apaga o enciende la alarma	
-	Selecciona grados °C o °F.	Puede elegir si el reloj esté activado o no por radio control
SNOOZE/LIGHT	Activa la alarma despertador y la luz del display BACKLIGHT	

### PROGRAMACIÓN:

Una vez colocadas las pilas, tanto en la Unidad REMOTE SENSOR como en la Unidad HOME RECEIVER, verá en la pantalla la configuración básica.

Para conectar el REMOTE SENSOR y el HOME RECEIVER seleccione el canal 1 con el botón CH. En el caso que conectara más de un REMOTE SENSOR, utilizar los restantes canales 2 y 3. Más de 3 REMOTE SENSOR no se pueden conectar a la misma HOME RECEIVER.

Deberá presionar el botón Tx, situado en la parte trasera del REMOTE SENSOR, para confirmar la transmisión RF al HOME RECEIVER.

Una vez fijados los canales, podrá activar la función de reloj por radio control, presionando durante 3 segundos la tecla "-". Esta función le permitirá ajustar diariamente la hora, para que no se produzcan variaciones. El icono de la antena aparecerá durante la sincronización. Si este desapareciera, significaría que no hay buena señal y no se podría realizar la función. Que haya mala señal puede ser derivado de interferencias por teléfonos móviles, TV, etc. La sincronización se realizará una vez al día, a la 01:00h. Cada sincronización dura entre 2 y 5 minutos.

PROGRAMACIÓN DE LA HORA Y FECHA:

Para programar la hora y la fecha deberá utilizar los botones +, - para ajustar y SET para fijar el valor elegido.

Presione durante unos segundos el botón SET, y le aparecerán en cascada los siguientes valores, a programar con los botones anteriormente mencionados:

AÑO / MES / FECHA / HORA / MINUTOS / 12/24h / CAMBIO HORARIO / RELOJ RADIO CONTROL.

NOTA:

- **12/24h.** Significa que si elige la opción 24Hr, cuando sean la una del mediodía, en la pantalla aparecerá 13:00, si elige la opción 12Hr, en la pantalla aparecerá <sup>PM</sup>1:00).
- **CAMBIO HORARIO** si nos vamos a Las Islas Canarias deberá fijar el valor (-1), si por el contrario nos vamos a Madrid debemos fijar el valor 0.

Si solo desea modificar alguno de estos datos, deberá seguir la secuencia anteriormente descrita, pues aparecen siempre en cascada. Deberá Pulsar el botón SET para pasar al siguiente dato y así mantener su valor.

TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA:

Para visualizar la temperatura máxima tanto en el interior como en el exterior y la humedad interior es necesario presionar la tecla MEM durante 5 segundos. Vuelva a presionar para ver la temperatura mínima. Para borrar los datos registrados presionar de nuevo el botón MEM.

Los iconos de tendencia de la temperatura especificarán un aumento, descenso o mantenimiento si la temperatura o humedad cambian más de 1 grado durante una hora.

ALARMA:

Presionar la tecla ALARM durante 3 segundos. Con los botones + y - buscar la hora que desee y fijarla volviendo a presionar la tecla ALARM. Repetiremos la acción con los minutos.

Para visualizar la hora programada para la alarma, presionar la tecla ALARM.

Para activar y desactivar la alarma presionar el botón +.

ALARMA DESPERTADOR:

Presione la tecla SNOOZE/LIGHT para activar la alarma despertador. Para parar la alarma durante un día, presione el botón ALARM.

Producto Importado por Bricolux Ibérica S.A. Pol.Ind.Paules. Parcela 68. 22400 Monzón – Huesca – España. CIF A-22.165.658

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra para cualquier defecto de fabricación. Por favor conserve este original y preséntelo con el ticket de compra para cualquier reclamación.

## MINI ESTAÇÃO METEOROLÓGICA COM BARÔMETRO E HIGRÔMETRO. REF. 527015 BR

Esta estação meteorológica sem cabos contém duas unidades. Na Unidade REMOTE SENSOR é na unidade exterior que recolhe na informação da temperatura, pressão, ... no exterior de seu lar e que se conectará via transmissão RF com a unidade HOME RECEIVER interior que será na receptora de todos os dados da unidade exterior e também indicará no display os dados do interior de seu lar.

Este produto contém:

- Alerta programável da temperatura. Pode conectar-se a mesma unidade "Remote Sensor" a três unidades "Home Receiver".
- Termómetro com três frequências RF sem cabos com indicação da evolução meteorológica durante as próximas 24h fundado em o mudança de pressão. Em o display pode ver os ícones: ensolarado, facilmente ensolarado, nublado, chuvoso ou tempestuoso.
- Pressão histórica das últimas 12h
- Memória para temperatura MIN/MAX.
- Pode seleccionar graus °C ou °F.
- Pode seleccionar horário 12/24 horas.
- Indicador de sem pilhas.
- Luz do display BACKLIGHT.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Unidade interior HOME RECEIVER: Posição de 0° C a +50°C ( 32°F a 122°F)
- Unidade exterior REMOTE SENSOR: Posição de -20°C a +60°C ( -4°F a +140°F)
- Unidade interior HOME RECEIVER: umidade (20) a (99) RH
- Barómetro: de 800 a 1100 mb/hPa
- Canais: Máximo 3 Sensores remotos.
- Transmissão: Máximo 30 metros na área aberta. Frequência RF 434 Mhz.
- Resolução: 0.1° para na temperatura.
- Pilhas: 2 Pilhas AA para na unidade interior HOME RECEIVER e 2 pilhas para AAA na unidade exterior REMOTE SENSOR

### FUNÇÃO DO BOTÃO:

	<b>Pressionar o botão</b>	<b>Pressionar durante 3 segundos o botão</b>
<b>CH</b>	Seleccionar o canal 1, 2 ou 3	Anula o canal seleccionado
<b>SET/ZONE</b>		Configurar a hora e o calendário
<b>ALARM</b>	Ver a hora da alarme	Programar a hora da alarme
<b>MEM</b>	Ver temperatura máxima e mínima e a umidade	
<b>+</b>	Apaga ou acende a alarme	
<b>-</b>	Seleccionar grau °C ou °F	Ativar relógio pela rádio controle
<b>SNOOZE/ LIGHT</b>	Ativar a alarme despertador e a luz do display BACKLIGHT	

### PROGRAMAÇÃO:

Uma vez colocado as pilhas, tanto na Unidade SENSOR REMOTO como na unidade HOME RECEIVER, verá na tela a configuração básica.

Conectar o SENSOR REMOTO e o HOME RECEIVER selecciona o canal 1 com o botão CH. No caso que conecte mais que um SENSOR REMOTO, usar os canais restantes 2 e 3. Mais de 3 SENSOR REMOTO eles não podem ser conectados ao mesmo HOME RECEIVER.

Apertará o botão Tx, situado na parte de trás do SENSOR REMOTO, confirmar a transmissão RF para o HOME RECEIVER.

Uma vez fixado os canais, pode ativar a função de relógio para controle de rádio, enquanto apertando durante 3 segundos o botão "-". Esta função permitirá ajustar a hora diariamente, de forma que variações não aconteça. O ícone da antena se aparecerá durante a sincronização. Se isto que desapareceu, significaria que não há nenhum sinal bom e não pode realizar a função. Que não há nenhum sinal pode ser derivado de interferências por TV, etc. A sincronização será levada a cabo uma vez por dia, às 01:00h horas. Cada sincronização dura entre 2 e 5 minutos.

#### PROGRAMANDO DA HORA E DATA:

Programar a hora e a data usará os botões +, - ajustar e SET para fixar o valor eleito.

Aperte durante alguns segundos o botão SET, e eles se aparecerão em cascata os valores seguintes, programar com os botões previamente mencionados: ANO / MÊS / DATA / HORA / MINUTOS / 12/24h / MODO HORÁRIO / RELÓGIO RADIA CONTROLE.

Se só quiser modificar alguns destes dados, seguirá a sucessão previamente descrita, porque eles sempre se aparecem em cascata. Apertará o botão SET passar ao fato seguinte e deste modo manter o valor.

#### TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA:

Para visualizar a temperatura máxima tanto no interior como no exterior e a umidade interior é necessária apertar o botão MEM durante 5 segundos. Aperte novamente para ver a temperatura mínima. Para apagar os dados registrados apertar novamente o botão MEM.

Os ícones de tendência da temperatura especificarão um aumento, descida ou manutenção se a temperatura ou umidade mudam mais de 1 grau durante uma hora.

#### ALARME:

Apertar o botão ALARM durante 3 segundos. Com os botões + e - procurar a hora que quer e fixar novamente isto apertando o botão ALARM. Nós repetiremos a ação com os minutos.

Para visualizar a hora programada para a alarme, apertar a botão ALARM.

Para ativar e incapacitar a alarme apertar o botão +.

#### ALARME DESPERTADOR:

Aperte o botão SNOOZE/LIGHT para ativar o alarme despertador. Para parar o alarme durante um dia, aperte o botão ALARME.

Produto importado por Bricolux Ibérica S.A. Pol.Ind.Paúles. Parcela 68. 22400 Monzón – Huesca – Espanha. CIF A-22.165.658

Este produto tem uma garantia de 2 anos da data da compra para todo ou defeito da manufatura. Por favor, conservar este original e apresento-o com o bilhete da compra para toda a reivindicação.